

Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG

Hauptstraße 51
88138 Sigmarszell

Telefon 08389/9209-0
Fax 08389/9209-46
Mail Info@eg-schlachters.de
Internet www.eg-schlachters.de

Information zum Verteilnetz

- Anmeldeverfahren
Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite.
- Vorübergehend angeschlossene Anlagen
Die Beauftragung, Anmeldung zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite. Das Anschlusskabel des beigestellten Verteilerschranks wird vom Netzbetreiber angeschlossen. Die Inbetriebsetzung des Verteilerschranks erfolgt gemeinsam. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt den Netzbetreiber / Messstellenbetreiber.
- Netzform am Hausanschlusskasten
TN-C
- Zählerbefestigungen
Der grundzuständige Messstellenbetreiber verwendet Befestigungen mittels Zählerkreuz (3-Punkt-Befestigung).
- Plombenverschlüsse
Plombierungen werden nur vom Netzbetreiber / Messstellenbetreiber durchgeführt.
- Steuereinrichtungen
Im Netzgebiet ist keine Rundsteuertechnik vorhanden.